ЛПМ

HP701 PB HEAD -2 R-CH

S701 (DIRECTION)

S701-2

FWD

REV

-1 L-CH

S701-1

S701-3 FWD REV

S702 (MUTE)

M701 REEL/ CAPSTAN MOTOR

IN

OUT

S703 (TAPE DET)

J1 (ANTENNA)

L2

D31-34 1N4148A

D34 D31 D33 D32

ANT

FM AGC

FE1 входной FM блок

FM VT

B+

O/P

OSC

GND

M302 10,7МГц

Q303 2SC2008

Q304 2SC2008

FE2 AM тюнер

(ANT) GND LOCAL AGC OSC IF B+ AM VT AUD LW

L4 4,7мкГн

XR-1853

Q16 2SA608G

U2 LA6458M

Vcc R L

AUD FM-L FM-R

4 5 6

7 MUTE

DIR TAPE MUTE-EN R/T R IN L IN M GND

1 2 3

10B +9,4B +5B +5B VDD +9,4B(SW)

B+(FM) B+(AM)

Q36 KTC8050C Q38 KTC8050C Q37 KTC8050C Q44 2SC536G Q35 KTC8050C Q34 KTC8050C

Q39 2SC536G Q40 SA608KG Q41 2SC536G Q42 2SC536G Q43 2SC536G

Q502 KTC8050C MUTE Q501 KTC8050C MUTE

Q506 2SC536G Q504 2SC536G Q503 2SC536G Q505 2SC536G Q411 2SC536G

Q408 2SA608K-G Q305 2SA608KG SWITCH Q300 2SA608KG Q301 2SC536G

D9 MTZN10C D72 MTZJ6,8B D73 MTZJ6,2B D3 MTZJ5,6B D25 1N4148A D10 1N4148A D28 1N4148A

D403 MTZJ4,7B D301 MTZJ5,1B D71 MTZJ4,7B D74 MTZN10C D61 1N4148A

D64 1N4001 D63 1N4001 D67 RL204

F901 1A BATTERY

F902 8A ANTENNA REMOTE

F1 7,5A

L1

GND ACC

Плата внешних соединений

VR503-5 (POWER)

VR503 FAD-BAL VOL

VR501 50к BAL

VR502-1 50к VR502-2 50к

VR503-1 50к VR503-2 50к VR503-3 50к VR503-4 50к

U301 LA1862M

U1 TC9309F

READ ONLY MEMORY

CENTRAL PROCESSING UNIT

RANDOM ACCECES MEMORY

DTS

L.C.D. DRIVER

M007 LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL

KEYBOARD CONTROLLER

OUTPUT PORT INPUT PORT POWER

U3 TDA1554Q

XR-1850 XR-1853

1к(XR-1850) 2к(XR-1853)

M303 M300 19мГц M3 7,2МГц

Q20 2SA608KG Q7 2SC536G Q5 2SC536G Q4 2SC635G Q13 2SC8050C Q12 2SC8050C Q14 KTC8050C

D6 MTZJ11B

M2 M7 M13 M5 M6

BACK LIGHT

Плата клавиатуры

AGC

UA0FKI